DOMESTIC FOOD CRUSHER

TRITURADOR DE COMIDA DOMÉSTICO

DISJUNTOR DE ALIMENTOS DOMÉSTICA – DOMESTIC FOOD CRUSHER – BREAKER DES ALIMENTS DOMESTIQUE – ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ

MAXAC-SD370H

- **Potencia:** 370 W
- **Voltaje:** 220 V
- **Frecuencia:** 50 Hz
- **Revoluciones:** 1480 rpm
- **Protec. sobrecarga:** Sí
- **Interruptor:** Aire o Mando distancia
- **Cable:** 120 cm.

FUNCIONAMIENTO



ABRIR GRIFO: Utilizar agua fría, **NO** caliente



PONER EN MARCHA MEDIANTE EL INTERRUPTOR (Opción A o B).



ECHAR LOS RESTOS DE COMIDA (Salvo los prohibidos).



DEJAR CORRER EL AGUA HASTA QUE DEJE DE HACER RUIDO



DESCONECTAR EL INTERRUPTOR (Opción A o B).



HACER CORRER EL AGUA DURANTE ±15 seg.

INSTALACIÓN



1. INSERTAR LA CAZOLETA EN EL AGUJERO DEL FREGADERO Y AJUSTAR ANILLA



2. APRETAR CON EL DESTORNILLADOR



3. AJUSTAR EL APARATO A LA CAZOLETA



4. APRETAR CON LLAVE ESPECIAL FACILITADA



5. CONECTAR EL RECEPTOR

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	U/C	P.V.P. €
	TD 1	4990	**TRITURADOR PARA FREGADERO** **MEDIDAS** A 31cm B 16cm C 14cm D 16cm E 7cm		1	457