

DISJUNTOR DE ALIMENTOS DOMÉSTICA



TRITURADOR DE COMIDA DOMÉSTICO

DISJUNTOR DE ALIMENTOS DOMÉSTICA – DOMESTIC FOOD CRUSHER –


BREAKER DES ALIMENTS DOMESTIQUE – ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ

FUNCIONAMIENTO




MAXAC-SD370H


- **Potencia:** 370 W
- **Voltaje:** 220 V
- **Frecuencia:** 50 Hz
- **Revoluciones:** 1480 rpm
- **Protec. sobrecarga:** Sí
- **Interruptor:** Aire o Mando distancia
- **Cable:** 120 cm.




ABRIR GRIFO: Utilizar agua fría, NO caliente




PONER EN MARCHA MEDIANTE EL INTERRUPTOR (Opción A o B).




ECHAR LOS RESTOS DE COMIDA (Salvo los prohibidos).



DEJAR CORRER EL AGUA HASTA QUE DEJE DE HACER RUIDO




DESCONECTAR EL INTERRUPTOR (Opción A o B).



HACER CORRER EL AGUA DURANTE ±15 seg.

INSTALACIÓN




1. INSERTAR LA CAZOLETA EN EL AGUJERO DEL FREGADERO Y AJUSTAR ANILLA




2. APRETAR CON EL DESTORNILLADOR




3. AJUSTAR EL APARATO A LA CAZOLETA



4. APRETAR CON LLAVE ESPECIAL FACILITADA



5. CONECTAR EL RECEPTOR

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	U/C	P.V.P. €
	TD 1	4990	TRITURADOR PARA FREGADERO MEDIDAS A B C D E 31cm 16cm 14cm 16cm 7cm		1	457